

一流のブランド

IDEALIFE[®]
Home Innovations

TOASTER OVEN

トースターオーブン

IL - 400



Please Read these instructions completely before operating the unit
Bacalah petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan.

INSTRUCTIONS

Cara menggunakan

指示:

1. Open the door and place the food to be cooked on the grill, then close the door
Buka pintunya lalu masukkan makanan yang akan dipanaskan kemudian tutup kembali.
2. Turn the timer clockwise and set the dial at the appropriate dial number according to the type of food to be cooked. The electric oven is switched ON, and cooking start
Putar timer ke kanan lalu set dengan tombol tipe makanan yang akan dipanaskan. Oven akan menyala dan akan mulai untuk menghagatkan.
3. Unplug from outlet when not in use or before cleaning
Lepaskan power dari socket, jika tidak digunakan atau sebelum membersihkan.

HOW TO CLEAN

Cara membersihkan

クリーニング方法:

Switch off oven and unplug from the power supply

Matikan oven dan cabut kabel dari sumber listrik

Wipe body with a damp cloth. Do not immerse in water

Bersihkan bagian luar cleaner dengan lap basah, jangan direndam ke dalam air.

Do not use abrasive cleaners or steel wool. Clean with nonmetal brush or sponge

Jangan menggunakan braso atau sikat kawat saat membersihkan

Clean the tray as a frequently as possible

Bersihkan nampan sesering mungkin

CAUTION

Perhatian

注意:

Do not dip oven into water or heat sources.

Jangan mencelupkan oven ke dalam air atau di atas api

Do not try to plug or unplug if your hands are wet

Jangan pernah untuk memasang atau mencabut penering, jika tangan anda basah

Do not use this product for other than it's intended use

Jangan menggunakan produk diluar yang disarankan

Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when is use

Jangan menutupi produk dengan kain, kertas atau materi yang bukan bagian dari standart paket produk

Do not place on or near a gas flames or electrical heater and not use near to flammable things (curtain, alcohol etc)

Jangan letakkan dekat dengan gas, api, pemanas listrik atau yang mudah terbakar (tirai, dll alkohol)

No Ijin Pendaftaran MKG :

- 1 Citrus Juicer IL - 200CJ No: P27JM1.01101.1211
- 2 Electric Kettle IL - 100, IL - 110S, IL - 120, IL - 111S No : P20JM4.01101.1211
- 3 Hair Dryer IL - 400HD, IL - 201HD No : P30JM2.01101.1211
- 4 Toaster Oven IL - 400 No : P44JM1.00601.1211
- 5 Vacuum Cleaner IL - 130, IL - 150S, IL - 100V No: P31JM3.01801.1211
- 6 Garment & Steam Cleaner IL - 131S No : P38JM1.01501.1211
- 7 Vacuum Cleaner IL - 180V No : P31JM1.01902.1211
- 8 Electric Kettle IL - 115 No : P20JM1.01302.1211

Specifications

Rated Voltage: 220-240V, 50Hz
Wattage: 600W (Max)

www.idealife-online.com

Diimpor Oleh : PT IDEALIFE Makmur, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara